

REDAN Villacentral typ 2000, Snabbguide - Danfoss

Avstängningar och termometrar värme

Avstängning varmvatten

Varmvattenregulatorn. Denna är inställd av installatören, ska inte behöva justeras. Står oftast i läge; "klockan nio".

Termostaten för varmvatten, här vrider du när du vill ha varmare eller kallare varmvatten. Varmare, vrid mot 6an samt kallare vrid mot 1an.



Det nedre vredet ska stå i läge ur. Det innebär att fjärrvärmecentralen stänger av värmen sommartid. Det övre vredet använd som plus- respektive minusknapp, när du vill ha varmare eller kallare inne. Graderingen är i rumsgrader.

För övrig symbolförklaring, se lilla blå boken.

Pumpen ska stå i läge ett eller två.

Varmhållningsventil, inställd av värmeleverantör. Är till för att du ska få varmvatten snabbt. Ska inte justeras, är låst.

Här sitter din energimätare.

Manometer, kontrollera att trycket ligger mellan 1-1,5 bar

Påfyllningskran, röd. Används när trycket understiger 1 bar (se manometern). Stäng av pumpen innan påfyllning.

